

# RF Bug Detektor

Oversikt over antenner, indikatorer og knapper

## Bredbåndsantenne (ANT1)

Fanger opp alle radiosignaler i området 50 MHz–4000 MHz, blant annet FM-radio, walkietalkier, 2G-, 3G-, 4G- og 5G-utstyr samt signaler fra ulike fjernkontroller. Brukes i praksis først og fremst til å finne signalkilden til GPS-sporere, trådløse kameraer og avlyttingsutstyr.

## 2,4 GHz-antenne (ANT2)

Har innebygd frekvensfilter som demper øvrige frekvenser. Brukes hovedsakelig til å oppdage WiFi- og Bluetooth-signaler – i praksis pinhole-kameraer og avlyttingsutstyr som sender via WiFi eller Bluetooth.

Indikator for signalets pulsform og styrke

Statusindikator for bredbåndskanalen

### Signalidentifisering

Blå = Bluetooth-signal  
Grønn = WiFi-signal  
Oransje = vanlig signal

Indikator for gjennomsnittlig signalstyrke

ANT1: velger bredbåndskanal

Ladeindikator – slukker når batteriet er fulladet

Av/på-bryter

Indikator for lavt batterinivå

Statusindikator for 2,4 GHz-kanalen

Statusindikator for lydanalyse

MODE: veksler mellom lydvarsel og vibrasjonsvarsel

Statusindikator for vibrasjonsvarsel

Statusindikator for følsomhet (ATT)

ATT+ : øker detektorens følsomhet

ANT2: velger 2,4 GHz-antennekanal

ATT- : reduserer detektorens følsomhet

## Viktig å vite

1. Detektoren har innebygd signalanalyse. Ut fra de ulike lydvarslene kan du avgjøre hvilken type signal kilden sender.
2. ATT- brukes til å redusere følsomheten. Er det mye signaler i omgivelsene, kan du trykke ATT- for å redusere følsomheten til detektoren og slik begrense faren for falske utslag.
3. Holder du inne CORR-knappen, sender detektoren ut en pipetone. Den kan brukes til å aktivere avlyttingsutstyr som ligger i hvilemodus og utløses av lyd.
4. For å lete etter GPS-sporere er det nok å bruke ANT1 (bredbåndskanalen).