

HODELYKT MED HD KAMERA



Opplading: Koble hodelykten til strøm gjennom ledningen og en 5V USB lader. Indikatorlampen lyser under lading. Når indikatorlampen slukker, er batteriet oppladet. Anbefaler å lade i 2 timer mer etter indikatorlampen slukker.

Minnekort: Kameraet støtter Micro SD kort opptil 128GB. Sett inn et nytt minnekort i kortsporet og trykk inn til kortet festes inn.

Slå på og av videoopptak: Trykk inn og hold på "Rec" knappen i 3 sekunder. Indikatorlampen lyser opp og starter å blinke. Det starter videoopptak. Når du vil stoppe opptaket, trykker du en gang på "Rec" knappen. Indikatorlampen lyser konstant. Når du vil starte opptak igjen, trykker du en gang på "Rec" knappen, så blinker indikatorlampen.

Slå av kamera: Når du skal se opptakene, må du slå av kameraet. Trykk inn og hold på "Rec" knappen i 3 sekunder, så blinker indikatorlampen noen ganger og slukker.

Se opptak: Sjekk om at kameraet er av, og ta ut minnekortet fra kameraet. Sett inn minnekortet i USB kortleseren og sett den inn på PC. Åpne Filutforsker på PC og finne fram til mappen til minnekortet. Filer til videoopptakene ligger inne i mappen "VIDEO". Video filer har AVI format som lar seg åpne av de fleste video avspillere som VLC Media Player eller lignende programmer.

Klokkeslett / Dato innstilling: Kameraet legger inn dato og klokkeslett som vannmerke på videoopptak. Dersom du ønsker riktig dato og klokkeslett, må du oppdatere teksten i filen "time.txt" som ligger inne i mappen til minnekortet.

Lys: Hodelykten har to lysmoduser. Flomlys som lyser opp hele området foran deg, og spotlys som konsentrerer lyset mot ett punkt. Begge kan brukes mens kameraet filmer. Slå på lyset ved å trykke ON/OFF LED knappen. Skift lys modusen ved å trykke videre på den samme knappen.