

ROMAVLYTTER VIA DATAMUS

OBS! Enheten må holdes unna vann og varme. Lese denne bruksanvisningen før først bruk. Vare på manualen for senere referanser.



SIM-kort:

- Du må bruke et vanlig standard SIM-kort for mobiltelefon. Sim-kortet må være registret og aktivert og ha et eget telefonnummer. Dette gjøres hos en teleoperatør. Vær oppmerksom på at avlytteren ikke fungerer med data-sim eller tvillingskort.
- Hvis du velger et kontant SIM-kort, må du fylle penger på, for at denne enheten kan ringe deg opp ved lyddeteksjon.
- På alle SIM-kort bli en PIN kod innstilt. PIN koden må slås av før du setter inn SIM-kortet i enheten. Slik slår du av PIN-koden: Putt inn SIM-kortet i et mobiltelefon, og finn fram sikkerhetsinnstillingen i mobiltelefonen, så kan du slå av PIN-koden, så omstart mobiltelefonen. Når mobilen omstartes, vil telefonen ikke lenger spørre PIN-koden. Du må også deaktivere telefonsvarer til SIM-kortet. Noen telefonselskaper setter opp telefonsvarer ved registrering. Ta kontakt med telefonselskapet, dersom du ikke vet hvordan telefonsvarer kan deaktiveres.
- Sjekk sim-kortet i en mobiltelefon om at det kan ta imot oppringing og ringe ut. Sjekk også om sim-kortet kan sende sms.
- Caller-ID til sim-kortet skal være aktivert. Det er aktivert hvis telefonnummeret til sim-kortet viser seg når det ringer ut.

Sett sim-kort i enhet: Se bildet øverst som viser hvordan sim-kort puttes inn i enheten. Vær sikker på at sim-kortet blir riktig satt inn i enheten. En indikatorlampe lyser og slukker etterpå, når sim-kortet settes inn. Hvis indikatorlampe lyser men ikke slukker, betyr at enheten ikke kan brukes, da må du se videre på feilsøking nederst. Når indikatorlampe slukkes, kan datamusen kobles til PC.

Avlytting: Ring telefonnummeret til SIM-kortet, så blir mikrofonen til enheten aktivert, så kan du lytte til samtale og lyd i rom. Vær oppmerksom på at rommet må ha mobildekning. I kjellerstua med betongvegger har du dårlig mobildekning. Anbefaler ikke bruke GSM-avlyttingsenhet i kjellerstua hvor det er dårlig mobildekning.

Lyddeteksjon: Avlytteren har en lydsensor som reagerer på lyd. Det kan ringe deg opp når den detekterer lyd som er sterkere enn 60db innen 4 meter avstand. For å aktivere lydsensoren må du først ringe fra ditt eget telefonnummer til avlytteren, og legg på med engang når avlytteren svarer. Deretter velger du en av disse to hvordan du skal får varslet.

- **Via oppringing:** Send SMS-Kommandoen 888 til telefonnummeret til sim-kortet. Avlytteren ringer deg opp, når den oppdager lyd i rommet.
- **Via SMS:** Send SMS-kommandoen 777 til telefonnummeret til sim-kortet. Avlytteren sender deg en melding på SMS når den oppdager lyd i rommet.

Deaktivering av lyddeteksjon: Send kommandoen 444 til avlytteren, så blir lydsensoren slått av.

Feilsøking: Hvis du får ikke kontakt med avlytteren, når du ringer til SIM-kortet, prøv disse tiltakene:

- Ta ut SIM-kortet, og sett inn kort i enheten igjen og prøv på nytt.
- Sjekk om PIN koden er slått av, og automatisk telefonsvarer er også deaktivert.
- Sett kortet inn i et mobiltelefon, og sjekk om du kan ringe og sende tekstmeldinger med SIM-kortet.
- Sjekk om det fins telefondekning hvor enheten befinner seg. Du kan sjekke dette, idet SIM-kortet puttes inn i en mobiltelefon, så sjekker du om du kan ringe eller ta imot telefonoppringning i rommet hvor enheten skal plasseres.
- Hvis disse tiltakene skulle ikke hjelpe, kan du prøve med et annet SIM-kort.